

Forever multitrans
Kemény felületre vasalható fólia

kontakt
hőmérő

A prés felső lapja

Szilikon lap
Transzfer papír
Nyomandó tárgy

A prés alsó lapja

Másolás

- Színes lézermásolóval, vagy színes lézernyomtatóval vigyük fel a kép, vagy ábra tükörképét a transzfer papír gyári nyomtatás nélküli oldalára.

Figyelem! Nem minden lézernyomtatóban használható. Kérje listánkat!

Préselés

- Tegye a tárgyat a prés alsó lapjára
- Tegye rá a **Forever Multitrans** papírt képpel lefelé
- Fedje le a szilikon lappal
- Állítsa a prést 200°C-ra, zárja le, és akkor nyissa ki, amikor a digitális hőmérő a kívánt hőfokot mutatja.

•

Tárgy	Nyomás	Prés kinyitása	Papír lehúzása	Egyéb tennivaló	Fixálás fakerettel
Aluminium lap	4-5 bar	120 °C	melegen vagy hidegen		120 másodperc
dosszié	3 –4 bar	100 -110 °C	melegen vagy hidegen	előmelegítés	
fa	3 bar	98 – 100 °C	azonnal	előmelegítés	
kerámia csempe	4 –5 bar	130 °C	melegen vagy hidegen		
mágneses vinil	4-5 bar	110 –120 °C	melegen vagy hidegen		60 másodperc
Plexi üveg	4 –5 bar	100 –105 °C	10 –15 másodperc múlva	forgassa a plexi lapot a hűtés alatt	
Tükör	4 – 5 bar	130 °C	melegen vagy hidegen		
PVC	4 – 5 bar	110°C	melegen vagy hidegen		
Tányér alátét	4 – 5 bar	110°C	melegen vagy hidegen		60 másodperc