

Vadonatúj technológiával készült

Forever 5 Star Transparent

Világos textíliára **HÁTTÉR NÉLKÜL** vasalható fólia

Használati utasítás

Figyelem! Nem minden lézernyomtatóban használható, kérje listánkat!

Másolás

- Színes lézermásolóval, vagy színes lézernyomtatóval vigyük fel a kép, vagy ábra tükörképét a transzfer papír gyári nyomtatás nélküli, fényes oldalára.

Előkészítés

- A *Forever 5 Star transparent világos textiliák* nyomásához kiváló. A nem négyszögletes ábrát vágjuk lazán körbe. A Forever 5Star tovább fejlesztett változatánál csak az ábra , vagy felirat látszik, a fólia nem hagy nyomot a textilen.

Préselés

- Helyezzük a pólót a présbe gyűrődésmentesen, és zárjuk le a prést 3 másodpercre. Tegyük rá a fóliát képpel lefelé. Zárjuk le a prést 190 °C-on 20 másodpercre 1 bar nyomáson. Az idő letelte után, még a prés felnyitása nélkül préseljük 3bar nyomáson 5 másodpercig.
- Nyissuk fel a prést, és egy anyagdarabbal dörzsöljük át a fóliával fedett részt., majd húzzuk le a *Forever 5 Star transzparens* hordozó papírját még melegen, mielőtt a pólót kivennénk a présből.
- Fedjük le az ábrát egy szilikon papírral fényes nyomathoz, vagy sütőpapírral matt nyomat eléréséhez, fedjük le egy ív vetex-el majd nagy nyomással préseljük 20-25 másodpercig. Ez a második préselés biztosítja a moshatóságot.

Figyelmeztetés:

Nagyon fontos az első préselés után eltalálni, hogy mikor húzza le a hordozó papírt, mert a túl hosszú, vagy túl rövid hűlési idő rontja a felvitel minőségét.

Mosás

- Színével befelé mossuk a pólót 40 °C-on.

- Ne tegyük szárítógépbe, a visszáján vasaljuk, vagy sütőpapíron keresztül.