

Forever Variofilm

Puzzlera és dosziéra vasalható fólia

Figyelem! Nem minden lézernyomtatóban használható! Kérje listánkat!

A prés felső lapja
5 ívnormál géppapír 1 Antistick papír fényes felével lefelé
Transzfer papír Variofilm
Nyomandó tárgy
A prés alsó lapja

Másolás

- Színes lézermásolóval, vagy színes lézernyomtatóval vigyük fel a kép, vagy ábra tükörképét a transzfer papír gyári nyomtatás nélküli oldalára.
Figyelem! Nem minden lézernyomtatóban használható! Kérje listánkat!

Előkészítés

- 5 ív normál géppapírt melegítsen elő a présben 5 másodpercig
- melegítse elő a nyomandó tárgyat a présben 5 másodpercig
- húzza le a Variofilm fólia hordozó papírját

Préselés

- Tegye a tárgyat a prés alsó lapjára
- Tegye rá a **Forever Variofilm** papírt képpel lefelé
- Tegyen rá egy ív Antistick papírt fényes felével lefelé
- Fedje le az 5 ív géppapírral
- Állítsa a prést 200°C-ra, zárja le a megadott időre.

Tárgy	Nyomás	idő	Papír lehúzása	Egyéb tennivaló
doszié A/4 A/3	5-6 bar	3 sec 4 sec	hidegen hidegen	előmelegítés
puzzle A/6 A/4 A/3	5-6 bar	4 sec 5 sec 6 sec	hidegen hidegen hidegen	előmelegítés

Az ábra felvitele után várja meg, a teljes lehülést, majd húzza le a Variofilmet!